

62008 Marine pre polishing kit

2 stk. Abrapad P1000, 4 stk. Abrapad P2000, 4 stk. Abrapad P4000 – Hånd-padholder og polerklud.

Rensning af fribord inden polering:

1. Fribordet vaskes med et affedtningsmiddel, som fjerner snavs og rester af gammel voks
2. Sliberondellen sættes på excentersliberen.
3. Der sprayes vand fra forstøversprayflaske, så rondellen er ensartet fugtig.



4. Overfladen slibes med P2000 og efterfølgende med P4000
Det er vigtigt at der med jævne mellemrum påføres vand til sliberondellen for at undgå udtørring.



5. Efter vandslibning med P4000, fremstår gel coaten på fribordet silkemat og glat.
Der skal nu slutpoleres med et velegnet poleringssystem.
Her anbefales vokspolering.

www.juhlp.dk

Fax 88205461