



ROLLY - Markedets bedste kompakte gulvvasker

Rolly er en lille handy gulvvaskemaskine, som gør det muligt at komme rundt på de mindre arealer, under borde og stole og steder, der er umulige at vaske med de traditionelle større gulvvaskemaskiner.

Som med de større gulvvaskemaskiner, vaskes gulvet i én arbejdsgang. Der lægges vand med sæbe ud, gulvet skrubbes af den roterende cylinderbørste, og gulvet suges tørt. Rolly vasker, både når man kører frem og tilbage med maskinen. Gummilisterne på sugenanordningen er som normalt lidt bredere end børsten, men skubbes automatisk ind, hvis man kører langs en væg, hvilket gør det muligt at vaske helt ind til væggen.

Maskinen har justerbart børstetryk, så beskidte gulve eller gulve med klinker og fuger kan vaskes med mere tryk på børsten om nødvendigt.

Maskinen er velegnet til arealer fra 25 til 500 m² og har med standardbatteriet en driftstid på 1 time.

Rolly er gulvvaskemaskinen til kiosker, mindre butikker, børnehaver, tankstationer, kontorer m.fl., hvor der er stort behov for jævnlig gulvvask og et ønske om præsentable gulve.



ghibli & wirbel

ROLLY GULVVASKEMASKINE

Rolly gulvaskemaskine - vare nr. 80.28.0034

Tekniske data	Måleenhed	Rolly
Fremdrift	manuel/motor	manuel
Hastighed	km/t	-
Batteri	volt	24 10 Ah Lithium
Ladetid	timer	2
Driftstid/opladning	min.	60
Børstebredde	mm	330
Sugebredde	mm	420
Rentvandstank	liter	7½
Snavsvandstank	liter	8
Justerbart håndtag		ja
Lader (standard)		ekstern
Vægt u/batterier og lader	kg	23
Vægt m/batterier og lader	kg	26,5
Dimensioner	(lxbxh) mm	640 x 450 x 502
Børstetryk	g/cm2	35 - 71 - 160

Børster og tilbehør

Børste 0,7 (blå) standard		86.24.4045
Børste 0,5 (hvid)		86.24.4046
Børste 0,9 (hvid)		86.24.4047
Børste Tynex (grå)		86.24.4048

Skrabelister

Polyurethan (sæt) standard		86.24.4040
Gummilister		86.24.4041
Batterikassette 20 Ah		86.24.0504
Batterilader 10 Ah		86.24.0555

Brugervenlighed

Rolly er udviklet med fokus på enkel betjening og brugervenlighed. Både rent- og snavsvandstanke er aftagelige og lette at fylde/tømme og rengøre under vandhanen.

Maskinen betjenes på et enkelt og intuitivt display. Det ergonomiske betjeningshåndtag kan højdejusteres med et enkelt greb, og skal man vaske under borde, stole eller lignende, kan betjeningshåndtaget lægges helt ned i vandret position, så rækkevidden øges.

Lithium batteriet sidder i en kassette, som udløses med et tryk på en enkelt knap og kan skiftes på ingen tid. Et fuldt opladet batteri giver en driftstid på ca. 1 time, og batteriet kan oplades mere end 1000 gange.

Betjeningsgreb er gule og derfor hurtige at lokalisere, selv dem man kun benytter en gang imellem.



V. BRØNDUM A/S

Sadolinvej 14
DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 8682 4366
Fax +45 8680 3363

v@broendum.com
www.broendum.com

Forhandler: